EuroMek OBFCM-data Klient

Start Windows Filutforsker Gå til mappen: EmOBFCMKlient

Dobbelklikk på EmObInstall.exe

Skriv inn ditt
godkjenningsnummer fra
Statens vegvesen

Skriv inn epostadresse du vil at bekreftelse på innsending av OBFCM-data skal mottas

Klikk på Neste

Vis 🗸 🗤 Vis			
Navn	Endringsdato	Туре	S
Service	18.12.2024 11:31	Filmappe	
EmObInstall.exe	17.12.2024 15:39	Program	
EmObInstall.exe.config	17.12.2024 11:15	CONFIG-fil	
EmObInstall.pdb	17.12.2024 13:20	PDB-fil	
Microsoft Rel Asynchrotopacos dll	20 10 2024 02·40	Programutvidolco	
Installasjon av EmObService	Behøver du hjelp? Ved spæsmå om installasjon vernilgst kontakt 94 97 00 eller send e-post til support@inputdata		×
Installasjon av EmObService	Behøver du hjelp? Ved sparsmå om installasjon vennligst kontakt 94 97 00 eller send e-post til support@mputdat/ ummer 4 eller 5 siffer.		×
Installasjon av EmObService	Bohøver du hjelp? Ved sparsmå om installasjon vernligst kortakt 34 97 00 eller send e-post til support@inputdat ummer 4 oller 5 siffer. urever dette godkjenning som kontrollorgan fra State ummer 4 eller 5 siffer		~



Her får du opp data på firmaet basert på godkjenningsnummeret til Svv

Er dette korrekt, klikk på bekreft.

EuroMek OBFCM-data Klient

Her velger du mappen som diagnosesystemet legger filene

Bruk knappen Velg plassering hvis du vil velge mappen manuelt.

Bruk knappen Velg standard for å velge standardplassering for Autocom.



Velg en katal	og hvor filene skal lagres:	
	Prukere	
5	Dell	
>	Downloads	
>	Drivers	
>	Euromek	
>	= eutemp	
>	Intel	
1	My Flowcharts	1
	PerfLogs	
>	🚞 ProgramData	
>	Programfiler	



EuroMek OBFCM-data Klient



Velg steng, og systemet er klart.