EuroMek OBFCM-data Klient

Start Windows Filutforsker Gå til mappen: EmOBFCMKlient

Dobbelklikk på EmObInstall.exe

Denne PCen > OS (C:) > EmO	BFCMKlient >		
\bigwedge Sorter \checkmark \equiv Vis \checkmark \cdots			
Navn	Endringsdato	Туре	Ste
Service	18.12.2024 11:31	Filmappe	
EmObInstall.exe	17.12.2024 15:39	Program	
EmObInstall.exe.config	17.12.2024 11:15	CONFIG-fil	
EmObInstall.pdb	17.12.2024 13:20	PDB-fil	
Microsoft Rel Asynchroniacos dll	20 10 2024 02.40	Programutvidalca	
Input Data As	You sport and on induced by You migge of addr 34 97 00 eller send e post til support@inputdatz	sopport nos inpor pora porar. co	
Skriv inn kontrollorgan n For å tilby periodisk kontroll av kjæretøy Fr du godkjent har du et godkjenninger	ummer 4 eller 5 siffer. krever dette godkjenning som kontrollorgan fra State ummer 4 eller 5 siffer	ns vegvesen.	
Tast inn epost adresse Her skriver du inn epost adresse for mi	ottak av kvittering på innsendt OBFCM data.		
		Avbryt Nest	e

Skriv inn epostadresse du vil at bekreftelse på innsending av OBFCM-data skal mottas

godkjenningsnummer fra

Klikk på Neste

Skriv inn ditt

Statens vegvesen (Kontrollorgannummer)



Her får du opp data på firmaet basert på godkjenningsnummeret til Svv

Er dette korrekt, klikk på bekreft.

EuroMek OBFCM-data Klient

Her velger du mappen som diagnosesystemet legger filene

Bruk knappen **Velg plassering** hvis du vil velge mappen manuelt. Her kan du lete opp mappen som WOW eksporterer data til. Dette er vanligvis: C:\Brukere\Felles\wow\ _OBFCM_REPORTS (eller engelsk) C:\Users\Public\wow\ _OBFCM_REPORTS

NB! Du må ha kjørt en OBFCMdata avlesning for at denne mappen opprettes.

Bruk knappen **Velg standard** for å opprette en mappe som du kan eksportere OBFCM-data til. Ved dette valget må du sette opp i WOW å eksportere data til denne. Det vil da være: C:\Brukere\Felles\wow_obfcm (eller engelsk) C:\Users\Public\ wow_obfcm

Du vil nå få opp melding: Tjenesten ble innstallert.





EuroMek OBFCM-data Klient

Velg steng, og systemet er klart.

